

BRAMKA GSM ECO HOME PROXIMA**Cena : 600,00 zł**Nr katalogowy : **GSM ECO HOME**Producent : **PROXIMA**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **niski**Średnia ocena : **brak recenzji****PIERWSZE KONFIGUROWANIE sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB.****BUDOWA**

- dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 1A/24V konfigurowane zwrą,
- dwa wejścia 0 -12V trzystanowe,
- pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków), pierwszych szesnastu Abonentów zwanych Administratorami - może otrzymywać
- informacje SMSem i Clipem po wystąpieniu ZDARZENIA,
- DIODY LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-2), siłę pola GSM i stan modemu GSM,

DZIAŁANIE

- CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-2,
- podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa na wejściach 1-2 steruje wyjściami 1-2,
- SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-2,
- po wystąpieniu ZDARZENIA Administratorzy mogą być informowani SMSem lub CLIPem,

SMSem z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS, można:

- zmienić Abonentowi na wybranej pozycji (1-999) numer telefonu, opis i obsługiwane wyjścia,
- usunąć Abonenta z wybranej pozycji (1-999), na usuniętej pozycji zostanie zapisany abonent o nazwie PUSTY,
- dodać na końcu listy nowego Abonenta z nazwą i obsługiwanymi wyjściami,
- odczytać, po podaniu pozycji (1-999), numer telefonu, opis i wyjścia obsługiwane przez Abonenta,
- wyszukać, po wpisaniu numeru telefonu (numer nie musi być kompletny) numeru pozycji Abonenta w sterowniku,
- wyszukać pierwszą PUSTĄ pozycję (żeby dodać ABONENTA),
- sterować mono i bistabilnie wyjściami (1-2),
- odczytać aktualny stan wejść i wyjść sterownika, też tryby wyjść,
- ustawić tryb pracy wyjść po CLIPie ABONENTA,
- obsługiwać kody USSD karty sterownika (doładowanie, itp.),